

# SHARP®

ワイパーヘッド

## 取扱説明書

形名

イー シー エイチ ダブル エイチ

# EC-H03WH

適用機種

当社製充電式掃除機※1

(ただし、EC-SX200/  
EC-DX100/EC-CL20  
ではご使用いただけません)

※1 充電式掃除機以外では  
ご使用いただけません。

(2018年9月現在)

ご購入あげいただき、まことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

このワイパーヘッドは床(拭き掃除)用です。じゅうたんでご使用になると、吸込ノズルが吸い付いて進まなかったり、シートやヘッド裏面のノズルパッド(黒)に付いたゴミがじゅうたんに汚してしまうおそれがあります。じゅうたんのお掃除は、標準の吸込口をご使用ください。

### 同梱品

●ワイパーヘッド※2  
(1個)



●ジョイントパイプ※3  
(1個)



●取扱説明書  
(本書)



※2 梱包時の影響により、ヘッドが傾いた状態になっている場合がありますが、ご使用上は問題ありません。

※3 本製品に同梱のジョイントパイプは、ワイパーヘッド専用です。

### 準備する

●市販のシートをご購入のうえ、シートをヘッドに取り付けてください。

シートがないときは、シートを取り付けずに使用できますが、ヘッド裏面のノズルパッド(黒)の摩耗を早めたり、床材によっては床面を傷付ける原因になるため、シートを取り付けて使用されることをおすすめします。


### シートについて

シートは同梱されておりませんので、市販の床掃除用のドライシート、またはウェットシートをご購入ください。

シートの推奨サイズ：約205mm×約285mm

●シートをヘッドに取り付けてご使用中に、裏面のノズルパッド(黒)が変形・変色した場合は、そのシートを使わないでください。

- 1 吸込ノズルを持ち上げる
- 2 市販のシートを広げて、その上にヘッドを乗せる
- 3 シートを折り返し、シート取付穴(4カ所)に差し込む
- 4 吸込ノズルを、元の位置にもどす



●市販のシートの外装などに記載の注意事項もご覧ください。

裏面につづく

## 使う

フローリングやたたみの拭き掃除に

- しっかり差し込んでから使う。

〈ご使用例〉




- 着脱ボタンを押しながらはずす。※

※その他のはずしかたについては、  
当ワイパーヘッド対応の製品の  
取扱説明書をご覧ください。

ワイパーヘッドを取り付けできない場合は、付属のジョイントパイプをご使用ください。

〈ご使用例〉



- パイプや本体の着脱ボタンを押しながらジョイントパイプをはずす。※
- ジョイントパイプの着脱ボタンを押しながらワイパーヘッドをはずす。


(本体に付けてご使用の場合、ジョイントパイプが本体に付けられないときは、ベンリブラシをはずしてから取り付けてください)

★ ふだんのお掃除は、床をシートで拭いた後に手元スイッチを押して運転し、ゴミを吸い取る。

★ 汚れが特に気になるときは、手元スイッチを押して運転しながら床をシートで拭き、ゴミを吸い取る。

## お願い

- ワイパーヘッドを床に強く押し付けてお掃除しないでください。裏面の起毛クッションやノズルパッド(黒)が早く摩耗して床面を傷付けるおそれがあります。
- 杉・ひのき・パイン・クッションフロアなどやわらかく傷付きやすい床や、床用ワックス・コーティング剤をお使いの床では、ワイパーヘッドの移動でこすり傷が付くことがあります。特に、ワイパーヘッドを床面に強く押し付けて移動したり、同じ位置でお掃除を続けないようにしてください。
- ワイパーヘッドの移動で、新築などのワックスがけされた床の光沢に差ができた場合は、絞った布で拭き取り、再度ワックス拭きをして乾燥させてください。
- ワイパーヘッドは水洗いをしないでください。汚れが気になる場合は、水または薄めた中性洗剤を含ませた布で拭き取ってください。また、変質や変形の原因となりますのでシンナー・ベンジン類は使わないでください。



# シャープ株式会社

本社 〒590-8522 大阪府堺市堺区匠町1番地

お客様へ

ご不明な点は、お買いあげの販売店にお問い合わせください。

Printed in China

TINSJA640VBRZ 18G-①